

ADB — Android Debug Bridge

Kurzanleitung für Chris · erstellt von Bolla ■ · 15.04.2026

Was ist ADB?

ADB ist ein Kommandozeilen-Tool von Google, mit dem du vom PC aus auf dein Android-Handy zugreifen kannst — **Dateien kopieren, Apps installieren, Screenshots machen** und vieles mehr. Es ist wie eine Fernbedienung für dein Handy.

Funktioniert per **USB-Kabel** oder **WLAN** (ab Android 11).

Wo liegt das auf deinem PC?

```
C:\tools\platform-tools\adb.exe
```

Das ist die Windows-Version (nötig für USB-Zugriff). Zusätzlich liegt eine Linux-Version in WSL unter `~/local/platform-tools/adb` — die nutzt Bolla intern.

Brauchte Bolla einen MCP-Server dafür?

Nein. ADB ist ein eigenständiges Tool, das Bolla direkt aus der Kommandozeile aufruft. Kein extra Server, kein Zwischendienst. Bolla tippt den ADB-Befehl ein, ADB redet direkt mit dem Handy.

(Ein MCP-Server wäre ein Zusatzdienst, der Claude mit externen Tools verbindet — hier nicht nötig, weil ADB einfach ein normales Programm ist.)

Was muss ich nach einem Neustart tun?

Handy-Neustart:

- USB-Debugging bleibt an (einmal aktiviert = dauerhaft)
- WLAN-Debugging muss ggf. **neu aktiviert** werden (Entwickleroptionen → Debugging über WLAN)
- Der WLAN-**Port ändert sich** nach jedem Neustart — Bolla fragt dann nach dem neuen

PC-Neustart:

- ADB bleibt installiert, nichts zu tun
- Bei WLAN-Verbindung: einmal neu verbinden (Bolla macht das automatisch)
- Bei USB: einfach Kabel anstecken, fertig

Was kann ich alles damit machen?

Aktion	Beispiel
Datei aufs Handy kopieren	<code>adb push bild.png /sdcard/Download/</code>
Datei vom Handy holen	<code>adb pull /sdcard/DCIM/foto.jpg ./</code>
Screenshot machen	<code>adb exec-out screencap -p > screen.png</code>

App installieren	<code>adb install app.apk</code>
App deinstallieren	<code>adb uninstall com.example.app</code>
Handy-Shell öffnen	<code>adb shell</code>
Bildschirm spiegeln	<code>adb + scrcpy</code> (Zusatztool)
Text eingeben	<code>adb shell input text "Hallo"</code>
Alle Geräte anzeigen	<code>adb devices</code>

Tipp: Du musst diese Befehle nicht selbst eintippen — sag einfach Bolla Bescheid, was du brauchst. ■